

AUTOMATICKÉ OdstřEDIVKY s otevřeným bubnem na třísky a díly TYP BO



RC 30 Vx BO

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY OdstřEDIVEK TYPU BO



SNADNÁ ÚDRŽBA

- Jednoduchá obsluha stroje
- Instalace odstředivky na konstrukci, pro upevnění na podlaze
- Snížená údržba



KONFIGUROVATELNÉ

- Plně automatický cyklus
- Nastavitelné rychlosti otáčení během plnění a sušení
- Lze integrovat do procesní linky



OPTIMALIZACE

- Krátký čas cyklu
- Integrovaná horní plnicí násypka umožňuje připravit jednu vsázku, zatímco předchodí se zpracovává
- Nízká zbytková vlhkost

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- **Rigidní typ** (RC 30 Vx BO nebo RA 60 BO) nebo **osové odpružení** (TA 60 BO)
- **Pohon** axiálním elektromotorem (RA 60 BO a TA 60 BO) nebo **stranovým elektromotorem** připojeným k frekvenčnímu měniči pro změnu rychlost (RC 30 Vx BO)
- **Otevřený buben** z konstrukční nebo nerezové oceli
Vyprázdňuje se automaticky, když cyklus stroje skončí a buben je ve stavu klidu
- **Pevný rám** s výtokovou trubicou kapaliny
- **Horní plnicí násypka**¹
- **Výstupní výsypka** odstředěného produktu
- **Lokální elektrický ovládací panel**
- Odstředivka vyrobena v souladu s evropskými bezpečnostními standardy

1. Plnicí násypka



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ŘADY BO

TYP & POUŽITÍ	Odpružení	Ø mm	Rychlost otáčení ot/min	Užitný objem l	Maximální nálož kg	Hmotnost stroje kg
RC 30 Vx BO DÍLY & TRÍSKY	rigidní	300	nastavitelná do 1000	9,5	15	200
RA 60 BO TRÍSKY	rigidní	600	750	85	150	550
TA 60 BO TRÍSKY	osové	600	750	85	150	550



2. Speciální násypka



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÉ ZARÍZENÍ

- Všechny součásti v kontaktu s produktem jsou vyrobeny z **nerezové oceli AISI 304 L** nebo **316 (L a Ti)**
- **Variabilní rychlost otáčení** prostřednictvím frekvenčního měniče (RA 60 Vx BO/TA 60 Vx BO)
- **Speciální násypka**² pro uložení nové vsázky materiálu před zpracováním
- **Nakládací zařízení a dopravník(y)**
 - Akustický box
 - Vyvýšená plošina

SÍDLO SPOLEČNOSTI

ROUSSELET ROBATEL
45 Avenue Rhin et Danube
Parc d'activité économique de Marenton
07104 ANNONAY - FRANCE
Tel.: +33 / (0) 4 75 69 22 11
Fax: +33 / (0) 4 75 67 69 80
E-mail: info@rousselet-robotel.com

VELKÁ BRITÁNIE

Rousselet UK Ltd
Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE
NORTH YORKSHIRE HG1 5LF
Tel: + 44 (0)1 423 530 093
Fax: + 44 (0)1 423 530 120
E-mail: devans@rousselet-robotel.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Rousselet Robotel CZ
Počernická 96
108 00 PRAHA 10
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: +420 222 747 014
Fax: +420 222 747 014
E-mail: cz@rousselet-robotel.com

USA

Robotel Inc.
703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
Tel: + 1 413 499 4818
Fax: + 1 413 499 5648
E-mail: sales@rousselet-robotel.us